

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampy mozaikowe

INFORMACJE I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- W przypadku dokonania jakiejkolwiek modyfikacji gwarancja zostanie unieważniona, a produkt może ulec uszkodzeniu i grozić niebezpieczeństwem.
- W przypadku uszkodzenia kabla głównego jego wymianę może zlecić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia techniczne.
- Prosimy nie pozostawiać materiałów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 0,5 metra od lampy podczas jej użytkowania.
- Nie podłączaj lampy do sieci, dopóki nie zostanie ona całkowicie zmontowana.
- Produkt nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i podłączania do zasilania 220V.

Przed montażem

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Zasady bezpieczeństwa

- Ciężkie elementy: Uważaj na upuszczenie lub przytrzaśnięcie palców.
- Dzieci: Trzymaj urządzenie poza ich zasięgiem i zapewnij odpowiedni nadzór.
- Serwisowanie:

Wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych Kucuk Esnaf, aby uniknąć unieważnienia gwarancji i ryzyka porażenia prądem.

- Czyszczenie i konserwacja:

Wyłącz zasilanie, odłącz wtyczkę i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Nie zanurzaj w wodzie ani nie używaj pary wodnej – urządzenie nie jest wodoodporne.

Dodatkowe uwagi

- Niektóre powierzchnie urządzenia mogą się nagrzewać – dotykaj ostrożnie.
- W urządzeniach bez przetącnika Kucuk Esnaf odpowiedni przetącnik powinien dobrać wykwalifikowany elektryk.
- Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

• Powiązane dyrektywy:

o 2014 / 35 / EU. (LVD) Low Voltage Regulation

o 2014 / 30 / EU (EMC) Electromagnetic Compatibility Regulation

o 2011 / 65 / EU (RoHS) Restriction of Certain Banned Substances Related Regulation

o 2012 / 19 / EU WEEE Regulation

Oświadczamy, że jest on zgodny z wyżej wymienionymi dyrektywami UE.




INSTRUKCJA MONTAŻU LAMPY STOŁOWEJ

Niniejsze schematy montażowe mają jedynie charakter orientacyjny. W razie wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Twoja lampa stołowa może wyglądać inaczej niż na tym schemacie, ale podstawowe kroki opisane w tym tekście mają zastosowanie do wszystkich lamp dostarczonych z niniejszą instrukcją obsługi.


KROK 1




KROK 2




KROK 3



KROK 4



KROK 5



KROK 6



1. Całkowicie rozpakuj lampę stołową, uważając, aby zlokalizować wszystkie części, w tym klosz, metalową podstawę, metalową osłonę i żarówki.
2. Rozłóż lampę stołową na miękkiej powierzchni, pozostawiając dużo miejsca do pracy.
3. Nie podłączaj lampy stołowej do zasilania, dopóki lampa nie zostanie w pełni zmontowana.
4. Zainstaluj żarówkę, jak pokazano na rysunku (krok 2). Nie instaluj żarówek o mocy większej niż 25 W. niż 25 W. (Maksymalna zalecana moc to 25 W). Zdecydowanie zalecamy stosowanie energooszczędnych żarówek LED zapewniających dłuższą żywotność i jaśniejsze światło.
5. Ściśnij metalowy klips na metalowej podstawie. Ściskając metalowy klips, delikatnie zsuń szklany klosz mozaikowy na metalową podstawę, jak pokazano na zdjęciach (krok 3 i 4).
6. Ściśnij metalowy klips na metalowej pokrywie i delikatnie umieść go na szklanej kuli, jak pokazano na zdjęciu (krok 5).
7. Podłącz wtyczkę i włącz przełącznik.

CZYSZCZENIE LAMPY STOŁOWEJ:

1. Ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji OFF i pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć. Do czyszczenia szklanej kuli należy zawsze używać rękawic.
2. Przetrzyj klosz lampy czystą, miękką ściereczką. Uporczywe plamy można usunąć łagodnym, nieściernym środkiem czyszczącym.

JAK WYMIENIĆ ŻARÓWKĘ MOZAIKOWEJ LAMPY STOŁOWEJ:

1. Aby wymienić żarówkę, należy ustawić przełącznik ON/OFF w pozycji OFF i poczekać, aż żarówka całkowicie ostygnie.
2. Żarówki mają gwintowaną podstawę. Odkręć żarówkę od urządzenia i wymień ją na nową.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Lampa stołowa Mosaic może być serwisowana wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę. W przypadku serwisowania przez niewykwalifikowaną osobę może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub poparzenia. Przed przystąpieniem do konserwacji, regulacji lub czyszczenia należy wyłączyć zasilanie, odłączyć urządzenie i odczekać, aż całkowicie ostygnie.

Problem:	Prawdopodobna przyczyna	Działania naprawcze
Lampa nie świeci się	Spalony bezpiecznik	Wymień bezpiecznik 3A i sprawdź odpowiedni bezpiecznik we wtyczce lampy.
	Żarówka mogła się przepalić	Wymienić na nową żarówkę o maksymalnej mocy 25 W.
	Przełącznik ON/OFF nie działa	Należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub sprzedawcą, u którego zakupiono lampę.
	Lampa nie jest włączona	Sprawdź przycisk ON/OFF. Przełącz na ON.
Lampa jest włączona, ale nie świeci lub nie działa	Brak zasilania urządzenia	Sprawdź wyłącznik automatyczny i w razie potrzeby zresetuj go.
	Żarówka mogła się przepalić	Wymienić na nową żarówkę o maksymalnej mocy 25 W.
	Przełącznik jest uszkodzony	Należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub sprzedawcą, u którego zakupiono lampę.
Światło jest nadmierne lub przegrzewa się	Moc żarówki może być zbyt wysoka	Sprawdź moc żarówki i wymień ją na zalecaną. (Maks. 25 W)
	Zbyt wysokie napięcie zasilania	Sprawdź obwód elektryczny, upewniając się, że jest zgodny z danymi znamionowymi na urządzeniu. Jeśli obwód elektryczny jest nieprawidłowy, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub sprzedawcą, u którego zakupiono lampę.

JASNOŚĆ (lm)	220+	400+	700+	900+	1300+
 Standard	25 W	40 W	60 W	75 W	100 W
 Halogen	18 W	28 W	42 W	53 W	70 W
 CFL	6 W	9 W	12 W	15 W	20 W
 LED	4 W	6 W	10 W	13 W	18 W

Uwaga: Nie należy używać żarówek o mocy większej niż 25 W.

JASNOŚĆ: Jasność żarówki jest mierzona w lumenach, a nie w watach. Wybierz żarówkę na podstawie lumenów, aby znaleźć energooszczędne alternatywy bez utraty jasności.

ŻARÓWKA: Standardowe żarówki żarowe wytwarzają światło poprzez ogrzewanie żarnika drucianego. Ponieważ wytwarzają ciepło, żarówki żarowe są mniej energooszczędne niż LED i CFL.

HALOGEN: Żarówki halogenowe wykorzystują gaz halogenowy do podgrzewania żarnika wolframowego. Zużywają mniej energii niż żarówki żarowe, ale więcej niż diody LED i świetlówki kompaktowe.

CFL: Świetlówki kompaktowe CFL są energooszczędną alternatywą dla żarówek żarowych i halogenowych.

LED: Diody LED (Light-Emitting Diodes) zużywają do 90% mniej energii niż żarówki żarowe lub halogenowe.

Ottomania

ul. Taneczna 27,

02-829 Warszawa, Polska

W przypadku pytań dotyczących użytkowania lub serwisowania urządzenia skontaktuj się z nami:

Telefon: +48 505 095 965

E-mail: sklep@ottomania.pl

Strona internetowa: www.ottomania.pl